

Inbetriebnahme des Frequenzumrichters Rofre 897

- Stecker einstecken
- Ein/ Aus-Schalter betätigen
- RUN/ STOP drücken, um das Förderband zu starten
- Über Poti Geschwindigkeit einstellen
- Ein/ Aus-Schalter betätigen, um das Förderband zu stoppen

Programmierung des Frequenzumrichters Rofre 897

Max. Frequenz programmieren:

- Gerät anschalten
- DSP/ FUN drücken
- In Menü ,F 06' (max. Drehzahl) mittels Cursorpfeil gehen
- DATA/ ENT drücken
- Mit Cursorpfeil die entsprechende max. Drehzahl einstellen
- DATA/ ENT drücken
- DSP/ FUN drücken, um das Menu zu verlassen

Min. Frequenz programmieren:

- Gerät anschalten
- DSP/ FUN drücken
- In Menü ,F 07' (min. Drehzahl) mittels Cursorpfeil gehen
- DATA/ ENT drücken
- Mit Cursorpfeil die entsprechende max. Drehzahl einstellen
- DATA/ ENT drücken
- DSP/ FUN drücken, um das Menu zu verlassen

Drehrichtungsänderung:

- Gerät anschalten
- DSP/ FUN drücken
- In Menü ,F 04' (Drehrichtung) mittels Cursorpfeil gehen
- DATA/ ENT drücken
- Mit Cursorpfeil den Parameter umsetzen (000) = vorwärts; (001) = rückwärts
- DATA/ ENT drücken
- DSP/ FUN drücken, um das Menu zu verlassen